
Rescue 空氣盒子 設定説明

使用説明:


出貨皆為有線網路模式,只需將電源插上(Micro USB 與 USB 充電器)以及插上網路線。 等待開機以及相關設定完成(LinkIt7688 開機需要 30 秒,加上內部程式設定時間大約 2 分鐘),即可看到 OLED 螢幕顯示相關資訊。



螢幕資訊説明			
ID: XXXXXXXXXXX	由主板連上網後自動産生獨特識別碼。		
Date: 2019-03-18	連上網路後更新的日期,會同時校正時鐘模組。		
Time: 02:59:28	時間~時:分:秒,UTC+0。		
Temp: 29.40C	温度。		
RH: 44.80%	相對濕度。		
PM2.5: 48ug/m3	PM2.5 數值。		
TVOC: 122ppb	二氧化碳數值。		
192.168.X.XXX @	網路 IP 位置,@符號代表連線中,若斷線則顯示 X。		

設定為無線網路模式:


- 1. 首先將電腦連上與空氣盒子一樣的網路,空氣盒子一樣接上網路線與電源,等待開機完畢。
- 2. 開啓瀏覽器並於網址輸入空氣盒子螢幕上的 IP 位置,進到下方顯示網頁後點選 OpenWrt。



3. 輸入密碼為: houston123 登入。




4. 於第一頁籤選擇 System,第二頁籤選擇 Backup/Flash Firmware。 於下方 Restore backup: 欄位選擇瀏覽,並選取 backup-mylinkit-new-wifi.tar.gz 檔案,選取後點選 Upload archive...。此時網頁會切換,並且 LinkIt7688 將會自動重新啓動。



- 5. 重新啓動完成後,電腦 Wifi 可搜尋到 LinkIt_Smart_7688_XXXXXX,一樣連上並於瀏覽器網址輸入 192.168.100.1。
- 6. 直接在欄位上輸入密碼為: houston123 登入。


←) → C û	ⓒ 🔏 192.168.100.1	··· ☑ ☆ □ / □ / □ ··· □ ·· □ ·· □ ··· □ ··· □ ··· □ ··· □ ··· □ ··· □ ··· □ ··· □ ··· □ ··· □ ·· □ ·· □ ··· □ ··· □ ··· □ ··· □ ·· □ ·· □ ··· □ ··· □ ··· □ ··· □ ··· □ ··· □ ··· □ ··· □ ··· □ ··· □ ··· □ ··· □ ··· □ ··· □ ··· □ ·· □ ·· □ ··· □ ··· □ ··· □ ··· □ ·· □ ··· □ ··· □ ·· □ ·· □ ·· □ ·· □ ·· □ ·· □ ·· □ ·· □ ·· □ ·· □ ·· □ ·· □ ·· □ ·· □ ··
		MEDIATEK
		MEDIMIER
		Welcome to Linkit Smart 7688.
		Account
		root(default)
		Password •
		SHOW PASSWORD
		SIGN IN
		For a disposed naturally configuration, go to Open Wet

7. 點選 Network, 點選 Station mode, 並選擇要連上的 Wi-Fi 帳號及密碼。最後按下 CONFIGURE & RESTART 完成設定, LinkIt7688 會自動重新啓動。



設定為有線網路模式:

- 1. 首先將電腦連上與空氣盒子一樣的 Wi-Fi, 空氣盒子接上電源並等待開機完畢。
- 2. 開啓瀏覽器並於網址輸入空氣盒子螢幕上的 IP 位置,進到下方顯示網頁後點選 OpenWrt。




3. 輸入密碼為: houston123 登入。



4. 於第一頁籤選擇 System,第二頁籤選擇 Backup/Flash Firmware。

於下方 Restore backup: 欄位選擇瀏覽,並選取 backup-mylinkit-ethernet.tar.gz 檔案,選取後點選 Upload archive...。此時網頁會切換,並且 LinkIt7688 將會完成設定並自動重新啓動。



5. 不同於無線網路模式, 有線網路模式並不需要輸入帳號密碼, 所以完成上一步時設定就完成了。

網路上查看數據:

1. 連上 PM2.5 Open Data Portal - LASS 的網站。

https://pm25.lass-net.org/



2. 捲動網頁至下方頁面, 並輸入空氣盒子螢幕顯示的 ID。

Latest data for a Specific Sensor

9C65FXXXXXXX		Submit
	Last 7 Days' data for a Specific Sensor	
Type the Device ID Here!		Submit
	Data in a Specific Date for a Specific Sensor	
2019-03-18		
Type the Device ID Here!		Submit

3. 即可查看數據資料。

{"source": "last by IIS-NRL", "feeds": {\"RESCUE_TW": {\"gps_num": 100.0, "app": "RESCUE_TW", "fmt_opt": "0", "s_d2": 31.0, "s_g8e": 543.0, "s_d0": 50.0, "s_d1": 62.0, "s_h0": 43.2, "CFPM2.5": "0", "date": "2019-03-18", "gps_fix": 1.0, "CFPM1.0": "0", "ver_app": "5.2a.2", "s_gg": 5.0, "gps_lat": 25.1933, "s_t0": 29.1, "timestamp": "2019-03-18T05:30:47Z", "gps_lon": 121.787, "device": "LinkIt_Smart_7688", "tick": 1212.77, "device_id": "9C65F920B3BF", "ver_format": "3", "CFPM10": "0", "FAKE_GPS": "1", "time": "05:30:47"}}], "version": "2019-03-18T06:20:22Z", "num_of_records": 1, "device_id": "9C65F920B3BF"}